


00PG-011: PLAQUE DE GRATTE / PLOW PLATE



Liste des pièces / Part List

RÉF	# PIECE/PART	QTÉ/QTY
1	03PG-011	1
2	UB318-16x2_118x3_118	2
3	FW5116USS	4
4	HLN318-16ZBG2	4


2009-10-26



LES FABRICATIONS TJD INC.

147, chemin des Raymond, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 5X9
www.tjd.ca

Installation de la plaque gratte 00PG-011 Plow plate 00PG-011 installation



← Avant du véhicule/Front of the vehicle

- Retirer complètement les 2 boulons sous le véhicule (flèches 1).
- Placer la plaque tel qu'illustré et remettre les boulons.
- Placer les boulons en U sur la section transversale de la structure du véhicule (flèche 2).
- Serrer solidement la quincaillerie.

- Remove the 2 bolts underneath the vehicle (1 above).
- Put the plate inplace as shown and put the bolts back in place.
- Install the U bolts on the crossmember of the frame (2 above).
- Thight everything firmly.

PLAQUE D'ADAPTATION / ADAPTER PLATE

00PG-011

Positionnez la plaque sous le véhicule sans la boulonner. Il se pourrait que vous ayez à percer ou à modifier la plaque protectrice sous le véhicule et/ou à percer certains trous dans le châssis. Pour ce faire, servez-vous de la plaque comme d'un guide. Puis boulonnez la plaque en place.

Position the adapter plate underneath the vehicle without screwing it in. You may have to drill or modify the protective plate underneath the vehicle and/or drill holes in the frame as needed. To do so, use the plate as your guide or template. Then firmly screw the plate in place.

